


# Reduzierstück für HR-Rohr DN150 auf DN160

1. Im Lieferumfang enthaltene Artikel  
(2 x Lippendichtung, 1 x Adapter)



2. Platzieren Sie eine Lippendichtung in die  
Wulst des Adapter



4. Platzieren Sie eine Lippendichtung an der  
Unterseite des Stutzens DN150



5. Setzen Sie den Adapter über den Stutzen  
DN150



6. Stecken sie das HR-Rohr über den Adapter

